

## Freischaltung per



### Ladekarte

(vertragsbasiert):

1. Ladekarte vor den Sensor halten
2. Ladestation wird freigeschaltet
3. Ladepunkt entriegelt (Statusleiste blinkt)
4. Ladekabel einstecken
5. Ladepunkt verriegelt automatisch



### App

(ad hoc):



1. QR-Code scannen und der Anleitung auf der Website der Eneco eMobility folgen
2. Ladestation wird freigeschaltet
3. Ladepunkt entriegelt (Statusleiste blinkt)
4. Ladekabel einstecken
5. Ladepunkt verriegelt automatisch

## Fahrzeug wird geladen

### Ladevorgang beenden:

Entriegeln Sie Ihr Fahrzeug. Entfernen Sie den Stecker von Ihrem Fahrzeug und der Ladestation.

### Validierung - Verbraucherschutz durch Transparenz:

Sie können Ihre Ladedaten im Portal von Eneco eMobility ([www.eneco-emobility.com/de/validierung](http://www.eneco-emobility.com/de/validierung)) einfach prüfen.